

Морозильник для плазмы крови FROSTER-BL-180

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: khd@nt-rt.ru || сайт: <https://krisch.nt-rt.ru/>



Морозильная камера для плазмы крови FROSTER-BL-180 имеет внутреннюю камеру объемом 170 литров и предназначена для поддержания температуры -41°C . Модель оборудована интуитивно понятной цифровой панелью с температурным дисплеем и символьными кнопками. Наличие стальных лотков наряду, а также системы рециркуляции воздуха гарантирует постоянную рабочую температуру -41°C . Внутри камеры расположены 3 лотка из нержавеющей стали, рассчитанных на 30 картонных пакетов объемом 400 мл (19 x 13 x 2,5 см). В качестве опции можно установить светодиодную подсветку в верхней части камеры. Морозильная камера для плазмы крови FROSTER-BL-180 полностью соответствует стандарту DIN-58375.

В морозильных камерах для хранения плазмы крови применяются компрессоры с уровнем шума в диапазоне 10–40 Дб, что воспринимается пользователем, как легкое шуршание. При этом благодаря принудительному воздушному охлаждению компрессора и оптимизированной системе вентиляции достигается высокая точность поддержания температуры.

Особенности морозильной камеры для плазмы крови FROSTER-BL-180:

- **Внешняя поверхность корпуса** изготовлена из оцинкованной стали с прочным порошковым покрытием. Длина кабеля с вилкой примерно 1,8 м
- **Регулируемые ножки**, расположенные спереди, служат для компенсации неровностей пола
- **Внутренняя поверхность** выполнена из алюминия с бесцветным защитным покрытием

- **Внутри** находятся три лотка из нержавеющей стали с ограничителями.
Вместимость каждого лотка: 30 картонных пакетов (19 x 13 x 2,5 см) объемом 400 мл
- **Теплоизоляция корпуса** толщиной 70 мм, изготовлена из экологически чистого материала. Энергосберегающая.
- **Дверь** оборудована легко заменяемым пластиковым магнитным уплотнением и замком
- **Дверь подвешивается** справа (по умолчанию, но может иметь и левый подвес, по запросу)
- **Принудительное воздушное охлаждение** с осевым вентилятором, который автоматически отключается при открытии двери, обеспечивает равномерную температуру и минимизирует температурные отклонения
- **Автоматическое быстрое размораживание** происходит через заданные промежутки времени посредством температурно-контролируемой рециркуляции воздушного охлаждения
- **Испарение конденсата** происходит в поддоне из нержавеющей стали с подогревом, который расположен внизу холодильника
- **Ключ-переключатель** защищает панель управления от несанкционированного доступа. Мембранная клавиатура с цифровым температурным дисплеем и протоколированием минимальной/максимальной температуры
- **Функция аварийного оповещения** с визуальным и акустическим сигналами срабатывает в случае отклонения температуры и сбоя питания. При сбое питания мониторинг ведется около 72 ч от батареи
- **Аварийное оповещение** может передаваться с помощью сухого контакта (например, на мобильный GSM-телефон, или в центр управления)
- **Интерфейс RS485** для документирования температуры на компьютере (с помощью дополнительного модуля KIRSCH-PC-KIT)
- **Принудительное охлаждение компрессора** герметичное, энергосберегающее, с низким уровнем шума и вибраций, легкое в обслуживании. Воздух проходит через вентиляционные отверстия, расположенные спереди

Модель	Морозильник для плазмы крови FROSTER-BL-180
--------	--

Тип оборудования	Морозильник для плазмы крови
Объем, л.	170
Диапазон температур, °С	-41
Особенность	Нет
Электропитание В/Гц	220–240 / 50
Мощность, Вт	460
Среднесуточное потребление, кВт / 24 ч	5,9
Допустимая температура окружающей среды, °С	от +10 до +32
Теплоотдача (макс.), Вт	500
Внешние габариты с учетом расстояния до стены (ШхГхВ), см	70 x 77 x 122
Внутренние габариты (ШхГхВ), см	55 x 52 x 60
Внешние габариты с дверцей открытой на 90° (ШхГ), см	70 x 136
Внутренние размеры лотка (ШхГ), см	52 x 32 x 10
Максимальная нагрузка на лоток/полку, кг	50
Масса нетто / брутто, кг	115 / 125

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: khd@nt-rt.ru || сайт: <https://kirsch.nt-rt.ru/>